



AQUASTOP F

**Impermeabilizante de Impregnação
para Umidade Ascendente Capilar**

PROPRIEDADES TÉCNICAS



SOLUÇÃO SILICIFICANTE

Composto de silício que reage com a cal e o CO₂ para formar um composto químico insolúvel e impermeável à umidade.



AÇÃO HIDRÓFUGA

Bloqueia e contrai a estrutura capilar da parede, tornando as superfícies impregnadas repelentes à água.



PROTEÇÃO ESTRUTURAL

Impede a subida da umidade pelos poros de forma definitiva, sem atacar a ferrugem das estruturas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO



UMIDADE ASCENDENTE

Barreira impermeabilizante contra **umidade ascendente capilar** em muros e paredes de qualquer material.

PREPARAÇÃO

Vedação de superfícies porosas e preparação para posterior impermeabilização em **túneis, porões e soleiras**.

USO GERAL

Pode ser utilizado em **exteriores e interiores**, funcionando através da impregnação capilar nos poros do substrato.

DADOS TÉCNICOS



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Base	Composto de silício líquido
Cor	Transparente a levemente amarelado
Solvente / Limpeza	Água pura
Consumo Médio	2,5 a 5 litros por metro linear
Validade	1 ano

NOTA SOBRE CONSUMO:

O consumo varia de acordo com a espessura da parede. Recomenda-se 2,5 litros de produto por metro linear para cada 10 cm de largura da parede.

MODO DE USAR - PREPARAÇÃO



01 ACESSO AO SUBSTRATO

Remover o reboco nos dois lados da parede, a uma altura de +/- 30 cm, ou até atingir a área afetada pela umidade.

02 PERFURAÇÃO TÉCNICA

Executar furos de 15 mm de diâmetro, distantes 15 cm entre si, a uma altura de +/- 20 cm do chão, com inclinação de 45 graus.

03 PROFUNDIDADE

A profundidade dos furos deve ser igual à espessura da parede menos 6 cm. Remover todo o pó dos furos após a execução.

APLICAÇÃO E ACABAMENTO



01 SATURAÇÃO

Após a remoção do pó, injetar o AQUASTOP F nos furos até a saturação completa. O consumo varia conforme a espessura da parede.

02 REVESTIMENTO

Aguardar a secagem e aplicar 3 demãos de Aquastop Std até acima da altura dos furos, em ambos os lados da parede.

03 REBOQUE FINAL

Após a cura total, proceder o salpique com cimento e ADIFIX para executar o novo reboco com argamassa de cimento e areia.



RECOMENDAÇÃO: É fundamental esperar a parede secar por completo antes de realizar o acabamento final de pintura ou revestimento.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA